

VNITŘNÍ PŘEDPIS 01/2023 PRO DOPRAVCE ASFALTEM OBALOVANÝCH SMĚSÍ

Níže uvedené organizační a bezpečnostní pokyny jsou závazné pro všechny řidiče pohybující se v areálu provozovny OBALOVNY TŘEBOVICE.

- Při vjezdu do vnitřního areálu společnosti jsou řidiči motorových vozidel povinni zastavit vozidlo, ohlásit se na váze obalovny a řídit se pokyny pracovníků společnosti.
- Při průjezdu jsou uživatelé komunikací ve vnitřním areálu společnosti povinni respektovat pokyny pracovníků společnosti.
- Nakládka asfaltové směsi se provádí na manipulačním místě pod expedičními sily. Řidič vyčká na pokyny obsluhy velínu (semafor červená stůj, zelená volno) a nechá naložit vozidlo. Na pokyn obsluhy velínu opustí místo expedice směrem váha.
- **JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO PŘI NAKLÁDCE OPOUŠTĚT VOZIDLO A POHYBOVAT SE MIMO NĚJ!**
- Při výjezdu s naloženým materiálem je řidič povinen zastavit na mostové váze, počkat na zvážení, zaplachtovat korbu vozidla naloženou horkou asfaltovou směsí, vyzvednout a podepsat vážní lístek a poté odjet na místo pokládky.
- **Je zakázáno stání vozidel v blízkosti asfaltového hospodářství (sila asfaltového pojiva s vodorovným značením zákazů zastavením a stáním).**
- Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro jízdu ostatních vozidel a musí zůstat v dohledu tak, aby mohl reagovat na pokyny pracovníků společnosti.
- Vozidla, která nemohou opustit areál vlastní silou, nesmějí být v areálu odstavena a musí být co nejrychleji odtažena na náklady vlastníka vozidla.
- Vozidla ve špatném technickém stavu, ze kterých unikají provozní kapaliny budou z areálu vykázáni. Vykázání z areálu se týká také vozidel dlouhodobě parkovaných.
- **VSTUP DO DENNÍ MÍSTNOSTI OBALOVNY BUDE UMOŽNĚN POUZE SE SOUHLASEM PRACOVNÍKA OBALOVNY. PŘI PORUŠENÍ BOPZ, POŘÁDKU BUDE ŘIDIČ VYKÁZÁN!**
-
-
- Je zakázáno odhazování odpadků mimo odpadkové koše, nebo popelnice u váhy.

V Třebovici 4. 4. 2023



AHM s.r.o.
Lupenice 51
517 41
IČO: 03877795

PETR HUDEC, VEDOUCÍ PROVOZU / PROKURISTA

